

## **Инструкция за смяна на сим карта**

Включвате устройството на което искате да сменяте сим карта независимо дали е **KL** или **DV**. Свързвате към компютър, стартирате програмата **FDinit** и разширението нап терминал конфигуратор. Прочитате данните от устройството и ги запаметявате във файл. Отваряте текстовия файл и заменяте двета номера на сим картата **IMSI** и **телефонен номер** с тези на новата сим карта, която искате да поставите. Запаметявате файла с новите номера. Следва разглобяване на устройството. Ако е **DV** се разглобява терминала. Подменяте сим картата с новата след което запоявате сервизния джъмпер на терминала. При моделите **DP15**, **DP25** и **DP35** не е необходимо поставянето на джъмпер. Сервизен джъмпер на терминала се поставя задължително на всички останали модели ЕКАФП и ФПр. При ЕКАФП **DP55KL**, **MP55KL** и **DP500KL**, след включване е нормално да изпише на дисплея **НЯМА ВРЪЗКА С ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ** ако сте поставили правилно сервизния джъмпер. При ФПр **KL** след стартиране изписва **НЕ Е НАМЕРЕН ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ**. При принтери **DV** след захранване на терминала той издава единичен звуков сигнал.

След това устройството отново трябва да се свърже с компютъра, да стартирате програмата **FDinit** и разширението Нап терминал конфигуратор. От менюто горе в ляво се избира **ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМАНДА / ФАЙЛ / ЗАРЕЖДАНЕ НА СТОЙНОСТИТЕ ОТ ФАЙЛ**. Излиза прозорец от който си избираме файла с вече променените номера. След като изпише, че операцията е успешна, избираме тип на операцията **ПРОМЯНА НА ДАННИ** преминаваме към последната стъпка и натискаме бутона **ЗАПИС В ТЕРМИНАЛА**.

Ако всичко е наред получавеме отговор **ОПЕРАЦИЯТА Е УСПЕШНА МОЛЯ РЕСТАРТИРАЙТЕ УСТРОЙСТВОТО**.

Изключвате захранването, махате сервизния джъмпер, сглобявате ФУ и започвате работа.